

<sup>\*</sup>Do not tighten screws completely until assembling is completed.





<sup>\*</sup>Bitte die Schrauben erst ganz fest anziehen, wenn der Artikel komplett montiert ist.

<sup>\*</sup>Neutahujte šrouby úplně, dokud není dokončen poslední krok montáže.

<sup>\*</sup>Neuťahujte skrutkz úplne, kým nie je dokončený posledný krok montáže.

Bitte lesen Sie sich diese Tipps aufmerksam durch und bewahren Sie dieses Blatt für später auf.

Dieses Gartenmöbel erfordert keine besondere "Wartung".

Gelegentliche Reinigung und geschütztes Lagern über die Wintersaison gewährleisten jahrelange Freude an diesem Produkt.

## Hilfreiche Hinweise für Tisch-Oberflächen aus PS-Wood/Polywood/Kunstholz:

- m Fleckenbildung durch z.B. Essensreste oder Glasränder zu verhindern, entfernen Sie diese schnellstmöglich.
- Gl ser können Sonnenstrahlen bündeln und dadurch hohe Hitze entwickeln. Das kann bei starker Sonne Verfärbungen bewirken.
  Es empfiehlt sich immer Untersetzer oder eine Tischdecke zu benutzen.
- Die berfläche von PS-Wood / Polywood ist nicht hitzebeständig und somit nicht geeignet, um heisse Gegenstände wie Pfannen, Töpfe oder heisse Grillutensilien darauf abzustellen oder abzulegen. Bitte benutzen Sie auch hierfür immer entsprechende Untersetzer.
- ermeiden Sie bei der Benutzung eines Tischgrills Fettspritzer oder Holzkohlefunken, da diese Brandflecken/Brandmale verursachen können.
- uch Zigaretten- oder Zigarrenglut verursachen Brandflecken/Brandmale.
- itte beachten Sie, dass PS-Wood/Polywood/Kunstholz kein kratzfestes Material ist.

## Reinigung:

Hartnäckige Flecken können mit fettlösendem Spülmittel und einem einfachen Spülschwamm entfernt werden.

## Lagerung:

Gartenmöbel über die Wintersaison an einem trockenen, kühlen Ort lagern. Werden die Möbel im Freien gelagert, sollte man sie schräg stellen und mit einer wasserabweisenden Hülle abdecken. Dabei ist wichtig, dass die Luft zirkulieren kann um Feuchtiggeitsstau/Stockflecken zu vermeiden.

## Reparaturen:

Kleine Schäden und Kratzer in PS-Wood/Polywood/Kunstholz lassen sich mit feinem Schleifpapier in Faserrichtung glattschleifen.

